



No	Beskrivelse
1	Rockpanel Plade $\geq 8\text{mm}$
2	Ventilation
3	Isolering (ROCKWOOL)
4	Aluminium opretstående (Profil T)
5	Popnitter
6	Forsænkede popnitter
7	Skygge samling
*	VED ET ÅBENT FACADESYSTEM PÅ EN UNDERKONSTRUKTION AF ALUMINIUM, ANBEFALER ROCKPANEL ET HULRUM PÅ MELLEM 40 - 100 MM.

Detail 2-301

Vandret snit af vinduessamling med profil

