



No	Beskrivelse
1	Rockpanel Plade ≥ 8 mm
2	Ventilation
3	Isolering (ROCKWOOL)
4	Vægbeslag med termisk adskillelse element
5	Popnitter
6	Insektnet
aR2	≥ 50 mm
*	VED ET ÅBENT FACADESYSTEM PÅ EN UNDERKONSTRUKTION AF ALUMINIUM, ANBEFALER ROCKPANEL ET HULRUM PÅ MELLEM 40 - 100 MM.
**	MONTER ROCKPANEL PLADEN MINIMUM 20 MM OVER HÅRD JORD ELLER 50 MM OVER BLØD JORD

Detail 2-552

Lodret snit sokkelkant

